

AMBIENTAÇÃO MYSQL

BANCO DE DADOS

Prof. Evandro Zatti



SGBD

FUNDAMENTOS



SGBD – SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

"Um SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados."

PROGRAMAS
PROCESSADOR
DE CONSULTAS

APLICAÇÃO 1


HAPLICAÇÃO 1

DADOS 1

DADOS n



FUNCIONAMENTO





FUNCIONAMENTO

- O SGBD normalmente é um serviço que fica em execução em um servidor, "escutando (listening)", isto é, aguardando receber alguma instrução SQL pela rede, por uma porta específica, vinda de uma aplicação cliente, para a qual ele irá retornar o que foi solicitado.
 - ✓ O SGBD, por si só, não possui tela/interface.



FUNCIONAMENTO

- Instruções SQL podem ser enviadas do cliente ao servidor por:
 - ✓ aplicações fechadas: programas/APIs criados com funcionalidades, telas *etc* para atender a necessidades específicas;
 - ✓ aplicações abertas: prompts de texto (shells) ou interfaces gráficas criadas para enviar comandos (scripts) ao servidor e apresentar os resultados por ele retornados.



APLICAÇÃO CLIENTE

- Para que a aplicação cliente se comunique com o servidor, é necessário que ela tenha o driver adequado;
- Normalmente os fabricantes disponibilizam aplicações cliente abertas juntamente com o serviço servidor de banco de dados (podendo requerer instaladores distintos);
- Existem disponíveis aplicações abertas genéricas, de licença livre, para acesso a alguns SGBDs populares.



SGBD MYSQL

- Em nossas aulas, iremos utilizar o SBGD MySQL, da Oracle, disponível para download nos endereços a seguir:
 - ✓ Pacote completo (Windows):
 - https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/
 - ✓ Servidor somente:
 - https://dev.mysql.com/downloads/installer/
 - ✓ Interface gráfica cliente (Workbench) somente:
 - https://dev.mysql.com/downloads/workbench/

o passo-a-passo da instalação e configuração da versão mais recente estão disponíveis em uma seção separada no final deste documento




MYSQL WORKBENCH

VISÃO GERAL



CONSIDERAÇÕES INICIAIS


 O MySQL Workbench é o cliente gráfico que será utilizado durante as aulas para execução das instruções SQL e visualização dos resultados.



Clique no servidor/instância MySQL ao qual você deseja se conectar




CONECTANDO AO SERVIDOR





COMPONENTES PRINCIPAIS DA INTERFACE



Barra de ferramentas geral.

Área de script com instruções SQL (query)

Barra de ferramentas da query.

Área de visualização dos resultados da execução.



BARRA DE FERRAMENTAS GERAL

Criar nova aba para digitar script de query

Abrir um script salvo (.sql) em nova aba

Abrir inspeção de um objeto

Criar nova base de dados (BD/database/esquema)

Criar nova tabela na BD atual

Criar nova visão (view) na BD atual

Estas opções destacadas em vermelho não serão utilizadas em aula, pois serão executadas via instruções SQL

Criar nova stored procedure (sp) na BD atual

Criar nova função (function) na BD atual




















Reconectar à BD atual



BARRA DE FERRAMENTAS DA QUERY (PRINCIPAIS OPÇÕES)





IMPORTANTE!

- O que você está editando no Workbench é apenas um script que contém comandos que devem ser executados para que sua base de dados sofra alteração;
- O fato de você salvar um script ou alterar os comandos eu estão dentro dele não significa que você estará manipulando a base de dados em si.



LINGUAGEM SQL

HISTÓRICO E FUNDAMENTOS



LINGUAGEM SQL

- SQL *Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada):
 - ✓ Criada pela IBM, no início dos anos 1970, denominada SEQUEL Structured English QUEry Language (Linguagem de Consulta Estruturada em Inglês); daí a pronúncia até hoje;
 - ✓ Com a popularização, foi padronizada pela ANSI em 1986 e pela ISO em 1987
 - ✓ Revisada em 1992 (SQL-92 | SQL 2), 1999 (SQL 3 | SQL:1999),
 2003 (SQL:2003), 2008 (SQL:2008) e 2016 (SQL:2016).



LINGUAGEM SQL

- A SQL possui operações de:
 - ✓ Definição de dados (DDL Data Definition Language);
 - ✓ Controle de dados (DCL Data Control Language);
 - ✓ Transação de dados (DTL Data Transaction Language);
 - ✓ Consulta de dados (DQL Data Query Language);
 - ✓ Manipulação de dados (DML Data Manipulation Language).



MYSQL 8

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO




INTRODUÇÃO

- A seguir, instruções passo-a-passo da instalação do pacote completo do MySQL 8 no ambiente Windows, considerando o perfil de desenvolvedor;
- Serão instalados todos os componentes e, ao final, configurados alguns essenciais;
- Por fim, uma breve apresentação do cliente Workbench.



ESCOLHENDO O TIPO DE INSTALAÇÃO




1. Escolha a opção **Full** (completa), para que sejam instalados tanto o servidor quanto o cliente gráfico Workbench.

2. Confirme em Next.



Cancel

INSTALAÇÃO



Serão instalados todos os itens do pacote;

MySQL Installer

MySQL. Installer

- Cada item gera uma instalação separada no Windows.
- 1. Confirme em Execute.


Adding Community The following products will be installed. Status Progress Choosing a Setup Type MySQL Server 8.0.34 Complete MySQL Workbench 8.0.34 Complete Installation MySQL Shell 8.0.34 Complete Product Configuration MySQL Router 8.0.34 Installation Complete MySQL Documentation 8.0.34 Samples and Examples 8.0.34 Show Details >

Installation

- 2. Aguarde até que se completem as instalações de todos os itens.
 - 3. Confirme em Next.




CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO



- Serão configurados alguns itens do pacote:
 - ✓ Servidor;
 - ✓ Roteador;
 - ✓ Amostras e exemplos.
- 1. Confirme em Next.




CONFIGURAÇÃO SERVIDOR: TIPO E REDE



- Escolha a opção:
 Development Computer
 (Computador de Desenvolvimento),
 para que não haja restrições de
 acesso e uso; mantenha o padrão
 de valores para protocolo e porta.
- 2. Confirme em Next.



CONFIGURAÇÃO SERVIDOR: MÉTODO DE AUTENTICAÇÃO



- 1. Mantenha a escolha da opção:

 Use Strong Password Encryption...

 (Use criptografia forte para senha)

 caso você vá utilizar apenas o

 Workbench para a disciplina; se for


 utilizar para outros fins, verifique se

 a aplicação cliente suporta

 criptografia forte.
- 2. Confirme em **Next**.




CONFIGURAÇÃO SERVIDOR: CONTAS E PAPÉIS



- 1. Informe uma senha forte para o usuário **root** (raiz, administrador).
- É possível adicionar outras contas, para uso por outros usuários e aplicativos; para as aulas de BD não será necessário criar contas extras.
- 2. Confirme em Next.




CONFIGURAÇÃO SERVIDOR: SERVIÇO DO WINDOWS



- Mantenha a opção de configurar o servidor como um serviço do Windows, para que seja executado em segundo plano
- 2. Informe um nome para o serviço que será instalado no Windows
- 3. Mantenha a opção de iniciar o serviço quando o Windows for iniciado
- 4. Mantenha a opção de usar a conta padrão do Windows para iniciar o serviço
- 5. Confirme em **Next**.




CONFIGURAÇÃO SERVIDOR: PERMISSÕES DE ARQUIVO



- Para que seja possível criar os arquivos das bases de dados no mesmo diretório de instalação do servidor, é necessário conceder permissão.
- 1. Mantenha a opção **Yes** para que o serviço tenha acesso completo à pasta onde foi instalado e, assim, poder criar as bases de dados naquela pasta.
- 2. Confirme em Next.



CONFIGURAÇÃO SERVIDOR: APLICAR CONFIGURAÇÕES




- Os passos a seguir serão executados:
 - ✓ Gravar arquivo de configuração;
 - ✓ Atualizar regras do Firewall do Windows;
 - ✓ Ajustar o serviço do Windows;
 - ✓ Inicializar o banco de dados (pode levar bastante tempo);
 - ✓ Atualizar permissões para a pasta de dados e arquivos de servidor relacionados;
 - ✓ Inicializar o servidor;
 - ✓ Aplicar configurações de segurança;
 - ✓ Atualizar o link do menu Iniciar.

1. Confirme em Execute.



CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO: ROTEADOR




 Concluídas as configurações do servidor, agora será configurado o roteador.

2. Confirme em Next.




CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR



- É possível redirecionar as requisições do MySQL para serem utilizadas com o InnoDB, que possui recursos de gerenciamento de transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade).
- 1. Mantenha **desabilitada** a opção, pois não será utilizada para as aulas
- 2. Confirme em Finish.



CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO: AMOSTRAS E EXEMPLOS




 Concluídas as configurações do roteador, agora serão configurados amostras e exemplos.

2. Confirme em Next.




CONFIGURAÇÃO DE AMOSTRAS E EXEMPLOS



- 1. Informe a senha de **root** para se autenticar e conectar ao servidor.
- 2. Clique em **Check** para verificar se as credenciais estão corretas.
 - Se as credenciais estiverem corretas, é exibida a mensagem Connection succeeded. (conexão bem-sucedida)
- 3. Confirme em Next.



CONFIGURAÇÃO DE AMOSTRAS E EXEMPLOS




- Os passos a seguir serão executados:
 - ✓ Verificar se há algum recurso instalado que necessite configuração;
 - ✓ Executar scripts.

1. Confirme em Execute.



FINALIZANDO A INSTALAÇÃO




 Agora que as amostras e exemplos estão configurados, é hora de finalizar a instalação do produto.

1. Confirme em Finish.



FINALIZANDO A INSTALAÇÃO



- Finalizada a instalação, você pode:
 - ✓ Copiar a log (registro) de instalação para a área de transferência, se quiser colar em um documento e salvar;
 - ✓ Iniciar o cliente gráfico Workbench depois da instalação;
 - ✓ Iniciar o cliente texto (shell) depois da instalação.
- 1. Se preferir, mantenha marcada somente a inicialização do Workbench, pois é ele que iremos utilizar; não iremos utilizar o shell.
- 2. Confirme em Finish.



REFERÊNCIAS

- MySQL. Disponível em https://mysql.com. Acesso em: 03 ago. 2023.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 6th Ed. New York: McGraw-Hill, 2011.